

02 апреля 2018г.

ДОПОЛНЕНИЕ к РЭ

«Домофон PRO ТУ 6652-001-85520333-2009» Ver.D18

Режим «автосбор»

Режим **«автосбор»** идентификаторов предназначен для самостоятельного прописывания ключей (брелоков), находящихся у жильцов, без участия монтажника (в случае не возможности переставить микросхему памяти с поврежденного домофона, домофона другого производителя или использования программатора). Запись нового ключа (брелока), как и чтение уже прописанного ранее, сопровождается открытием двери со звуковым сигналом и индикацией. Данный режим следует применять с ограничениями, для избежания записи в микросхему памяти «нежелательных» идентификаторов.

1. Для активации режима **«автосбор»** установить параметр <0> в подпрограмме <2> процедуры [P-9]. Порядок активации режима **«автосбор»**.

- Войти в режим программирования домофона (п.4.1. РЭ). Индикация [P-].
- Ввести <2> . Индикация [_].
- Ввести <9> . Индикация [9].
- Ввести < *> Индикация [_].
- Ввести < 2> . Индикация [2].
- Ввести < *> . Индикация [-«параметр»-].
- Ввести <-0-> . { включение режима **«автосбор»** }

Внимание!: При вводе <-1-> режим **«автосбор»** выключен.

- Ввести < *> Индикация [_].
- Ввести < *> Индикация [P-].
- Ввести < C> ВЫХОД из режима программирования.

В заводских настройках режим **«автосбор»** отключён (установлен параметр <1>)..

ВНИМАНИЕ! При включённом режиме **«автосбор»** функция **«АНТИКЛОН touch memory / proximity 125 кГц»**, в версии домофона PRO D18 и выше, должна быть отключена (установка параметра <1> в подпрограмме <1> процедуры [P-2-9]).